Atlas 硬件产品

用户清单

文档版本	05
发布日期	2023-02-01

华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2023。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： https://e.huawei.com

目 录

1 Atlas 200 AI 加速模块 1
2 Atlas 200I SoC A1 核心板 5
3 Atlas 300I 推理卡（型号：3000）& Atlas 300I 推理卡（型号：3010） 7
4 Atlas 300I Pro 推理卡 10
5 Atlas 300V Pro 视频解析卡 14
6 Atlas 300V 视频解析卡 18
7 Atlas 300I Duo 推理卡 22
8 Atlas 300T 训练卡（型号：9000） 26
9 Atlas 300T Pro 训练卡（型号：9000） 29
10 Atlas 500 智能小站（型号：3000） 32
11 Atlas 500 Pro 智能边缘服务器（型号：3000） 36
12 Atlas 800 推理服务器（型号：3000）& Atlas 800 推理服务器（型号：3010） 38
13 Atlas 800 训练服务器（型号：9000）& Atlas 800 训练服务器（型号：9010） 40
14 Atlas 800K 服务器（型号：3000K） 44
15 Atlas 900 PoD（型号：9000） 46
16 Atlas 900T PoD Lite 51

1 Atlas 200 AI 加速模块

RC 场景

表 1-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Mind@123	登录Atlas 200 AI加速模块商用OS	启用	远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。
root	root	Mind@123	登录Atlas 200 AI加速模块商用OS		本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程		禁止登录	-
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程			-

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户			-

表 1-2 维护 OS 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Huawei2012#	登录Atlas 200 AI加速模块维护OS。	启用	远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。
root	root	Huawei12#$	登录Atlas 200 AI加速模块维护OS。		本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。
daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录	-
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。			

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
systemd-coredump	systemd-coredump	-	systemd-coredump相关帐户。			
systemd-resolve	systemd-resolve	-	本地应用程序提供了网络名字解析服务。			
systemd-timesync	systemd-timesync	-	systemd-timesync服务帐户。			
unbound	unbound	-	libvirt虚拟化组件依赖。			
sync	root	-	同步服务帐户。			

EP 场景

表 1-3 Atlas 200 AI 加速模块用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
root	root	Huawei12#$	登录Device	启用	本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Huawei2012#	登录Device		远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。
daemon	daemon	-	系统服务用户	未启用	禁止登录	-
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程	启用		
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程			
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程			
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户			

版权所有 © 华为技术有限公司

2 Atlas 200I SoC A1 核心板

表 2-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。
HwHiAiUser	HwHiAiUser	-	-	-	-	-
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程	启用	禁止登录	-
HwDmUser	HwDmUser、HwHiAiUser、HwBaseUser	-	用于运行设备管理相关的进程			

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和手动创建的运行用户（例如：HwHiAiUser）存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程			
注：HwHiAiUser用户为运行用户，是驱动固件安装前由用户自行手动创建的用户，此处默认创建的运行用户为HwHiAiUser用户。为保证系统安全性，建议您定期修改密码。						

3 Atlas 300I 推理卡（型号：3000）& Atlas 300I 推理卡（型号：3010）

表 3-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC V5服务器Web界面或iBMC命令行	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
root	root	Huawei12#$	登录iBMC V3服务器Web界面或iBMC命令行	启用	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
root	root	Huawei12#$	登录Device		本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Huawei2012#	登录Device		远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。
daemon	daemon	-	系统服务用户	未启用	禁止登录	-
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程	启用		
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程			

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程			
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户			

版权所有 © 华为技术有限公司

4 Atlas 300I Pro 推理卡

表 4-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
root	root	Huawei12#$	登录Device。	启用	本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Huawei2012#	登录Device。		远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。
daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录	-
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用		
CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使用，每个租户拥有自己独立的用户。			
CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-				
CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-				
CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-				
CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-				
CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-				

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-				
CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-				
CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-				
CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-				
CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-				
CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-				
CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-				
CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-				
CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-				
CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-				
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。			
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。			

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。			

版权所有 © 华为技术有限公司

5 Atlas 300V Pro 视频解析卡

表 5-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
root	root	Huawei12#$	登录Device。	启用	本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Huawei2012#	登录Device。		远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。
daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录	-
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用		
CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使用，每个租户拥有自己独立的用户。			
CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-				
CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-				
CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-				
CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-				
CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-				

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-				
CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-				
CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-				
CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-				
CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-				
CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-				
CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-				
CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-				
CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-				
CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-				
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。			
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。			

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。			

版权所有 © 华为技术有限公司

6 Atlas 300V 视频解析卡

表 6-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
root	root	Huawei12#$	登录Device。	启用	本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Huawei2012#	登录Device。		远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。
daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录	-
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用		
CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使用，每个租户拥有自己独立的用户。			
CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-				
CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-				
CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-				
CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-				
CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-				

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-				
CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-				
CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-				
CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-				
CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-				
CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-				
CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-				
CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-				
CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-				
CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-				
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。			
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。			

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。			

版权所有 © 华为技术有限公司

7 Atlas 300I Duo 推理卡

表 7-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
root	root	Huawei12#$	登录Device。	启用	本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwHiAiUser	HwHiAiUser	Huawei2012#	登录Device。		远程和本地登录	1. 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。 2. 如果新建或重置帐号密码时，建议使用**passwd -e***帐号*命令使密码失效，保证下次登录时可强制修改初始密码。 3. 新密码设置规则：密码必须包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符至少3种字符组合，长度不小于8个字符。
daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录	-
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用		
CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使用，每个租户拥有自己独立的用户。			
CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-				
CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-				
CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-				
CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-				
CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-				

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-				
CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-				
CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-				
CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-				
CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-				
CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-				
CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-				
CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-				
CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-				
CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-				
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。			
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。			

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。			

8 Atlas 300T 训练卡（型号：9000）

表 8-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。
root	root	-	安装运行系统服务及管理。	启用	禁止登录	-
HwHiAiUser	HwHiAiUser	-	用于运行业务进程、日志管理等进程。			-
daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用		
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用		
CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使			

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-	用，每个租户拥有自己独立的用户。			
CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-				
CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-				
CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-				
CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-				
CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-				
CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-				
CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-				
CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-				
CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-				
CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-				
CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-				
CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-				

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-				
CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-				
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。			
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。			
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。			

版权所有 © 华为技术有限公司

9 Atlas 300T Pro 训练卡（型号：9000）

表 9-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	-	-	系统提供一个管理员用户组的默认用户。
root	root	-	安装运行系统服务及管理。	启用	禁止登录	-
HwHiAiUser	HwHiAiUser	-	用于运行业务进程、日志管理等进程。			-
daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用		
sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。			
CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用		
CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使			

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-	用，每个租户拥有自己独立的用户。			
CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-				
CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-				
CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-				
CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-				
CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-				
CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-				
CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-				
CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-				
CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-				
CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-				
CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-				
CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-				

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	登录方式	备注
CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-				
CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-				
HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。			
HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。			
HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。			

版权所有 © 华为技术有限公司

10 Atlas 500 智能小站（型号：3000）

说明

如果选配了Atlas 200 AI加速模块，Atlas 200 AI加速模块的用户清单请参见**1 Atlas 200 AI加速模块**中的EP场景。

表 10-1 用户清单

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
admin	wheel	Huawei 12#$	登录Atlas IES Web界面或命令行。	启用	-
root	root	Huawei @SYS3	进入develop模式。		Linux系统管理员用户，不可直接使用**root**用户登录开发者命令行界面。 在命令行界面可通过执行**develop**命令登录开发者命令行界面。
bin	bin	-	bin帐户。	未启用	程序运行帐号，禁止登录。
daemon	daemon	-	控制后台进程的系统帐号。		
adm	adm	-	adm帐户。		
lp	lp	-	打印服务帐户。		
sync	root	-	同步服务帐户。		

版权所有 © 华为技术有限公司

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
halt	root	-	关机服务帐户。		
shutdown	root	-	关机服务帐户。		
mail	mail	-	邮件服务帐户。		
operator	root	-	操作帐户。		
games	users	-	games帐户。		
ftp	ftp	-	ftp帐户。		
nobody	nobody	-	匿名帐户，nobody帐户分派软件进程时不需要任何特殊的权限。		
dbus	dbus	-	System message bus帐户。		
systemd-coredump	systemd-coredump	-	systemd-coredump相关帐户。		

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
systemd-network	systemd Network Management	-	systemd Network Management帐户。systemd-networkd是管理网络的系统服务。它检测和配置出现的网络设备，以及创建虚拟网络设备。		
systemd-resolve	systemd-resolve	-	本地应用程序提供了网络名字解析服务。		
systemd-timesync	systemd-timesync	-	systemd-timesync服务帐户。		
unbound	unbound	-	libvirt虚拟化组件依赖。		
dhcpd	dhcpd	-	dhcpd守护进程。		
tss	tss	-	tcsd守护进程使用的帐号。		
polkitd	polkitd	-	libvirt虚拟化组件依赖。		
ntp	ntp	-	NTP帐户。		
rpc	rpc	-	rpc帐户。		

用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
rpcuser	rpcuser	-	libvirt虚拟化组件依赖。		
sshd	sshd	-	sshd守护进程。		
AppUser	AppUser	-	供第三方应用软件使用，无法用于登录系统。		
HwHiAiUser	HwHiAiUser	-	业务及管理进程用户。		
MindXEdge	MindXEdge	-	MindX Edge应用程序用户，无法用于登录系统。		

注：
- 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。
- 使用**useradd**命令新增用户时必须使用**passwd**设置密码。

11 Atlas 500 Pro 智能边缘服务器（型号：3000）

表 11-1 用户清单

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
iBMC	-	Admin@9000	登录iBMC U-Boot。	-
iBMC	root	Huawei12#$	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	Grantley/Romley/Brickland平台默认用户名和密码。
iBMC	Administrator	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	Purley/Cedar Island/Whitley平台默认用户名和密码。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1、使用Administrator登录web页面。 2、在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
iBMC	roAdministrator@9000	-	SNMP只读团体名。	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	rwAdministrator@9000	-	SNMP读写团体名。	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	TrapAdmin12#	-	Trap团体名。	如果启用该版本的Trap服务，请及时修改Trap团体名。

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
BIOS	-	-	登录BIOS界面。	若使用的是支持first login密码功能（即BIOS默认无密码，第一次进Setup界面时，会提示设置新密码）的BIOS版本，不支持“Clear Supervisor Password”参数。

12 Atlas 800 推理服务器（型号：3000）& Atlas 800 推理服务器（型号：3010）

表 12-1 用户清单

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
iBMC	-	Admin@9000	登录iBMC U-Boot。	-
iBMC	root	Huawei12#$	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	Grantley/Romley/Brickland平台默认用户名和密码。
iBMC	Administrator	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	Purley/Cedar Island/Whitley平台默认用户名和密码。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
iBMC	roAdministrator@9000	-	SNMP只读团体名。	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	rwAdministrator@9000	-	SNMP读写团体名。	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	TrapAdmin12#	-	Trap团体名。	如果启用该版本的Trap服务，请及时修改Trap团体名。

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
BIOS	-	-	登录BIOS界面。	若使用的是支持first login密码功能（即BIOS默认无密码，第一次进Setup界面时，会提示设置新密码）的BIOS版本，不支持“Clear Supervisor Password”参数。

版权所有 © 华为技术有限公司

13 Atlas 800 训练服务器（型号：9000）& Atlas 800 训练服务器（型号：9010）

表 13-1 用户清单

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
iBMC	-	-	Admin@9000	登录iBMC U-Boot。	-	-
iBMC	root	root	Huawei12#$	登录iBMC Web界面或iBMC 命令行。	-	Grantley/Romley/Brickland平台默认用户名和密码。
iBMC	Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC 命令行。	-	Purley/Cedar Island/Whitley平台默认用户名和密码。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
iBMC	roAdministrator@9000	-	-	SNMP只读团体名。	-	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
iBMC	rwAdministrator@9000	-	-	SNMP读写团体名。	-	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	TrapAdmin12#	-	-	Trap团体名。	-	如果启用该版本的Trap服务，请及时修改Trap团体名。
BIOS	-	-	-	登录BIOS界面。	-	若使用的是支持first login密码功能（即BIOS默认无密码，第一次进Setup界面时，会提示设置新密码）的BIOS版本，不支持“Clear Supervisor Password”参数。
Device	daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录
Device	sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。		
Device	CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用	
Device	CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使用，每个租户拥有自己独立的用户。		
Device	CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-			
Device	CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-			

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-			
Device	CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-			
Device	CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-			
Device	CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-			
Device	CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-			
Device	CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-			
Device	CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-			
Device	CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-			

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-			
Device	CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-			
Device	CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-			
Device	CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-			
Device	CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-			
Device	HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。		
Device	HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。		
Device	HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。		

版权所有 © 华为技术有限公司

14 Atlas 800K 服务器（型号：3000K）

表 14-1 用户清单

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
iBMC	-	Admin@9000	登录iBMC U-Boot。	-
iBMC	root	Huawei12#$	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	Grantley/Romley/Brickland平台默认用户名和密码。
iBMC	Administrator	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC命令行。	Purley/Cedar Island/Whitley平台默认用户名和密码。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1、使用Administrator登录web页面。 2、在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
iBMC	roAdministrator@9000	-	SNMP只读团体名。	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	rwAdministrator@9000	-	SNMP读写团体名。	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	TrapAdmin12#	-	Trap团体名。	如果启用该版本的Trap服务，请及时修改Trap团体名。

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
BIOS	-	-	登录BIOS界面。	若使用的是支持first login密码功能（即BIOS默认无密码，第一次进Setup界面时，会提示设置新密码）的BIOS版本，不支持“Clear Supervisor Password”参数。

版权所有 © 华为技术有限公司

15 Atlas 900 PoD（型号：9000）

表 15-1 用户清单

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
iRM	Administrator	Admin@9000	登录iRM管理系统。	-

Atlas 900 计算节点

表 15-2 用户清单

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
iBMC	-	-	Admin@9000	登录iBMC U-Boot。	-	-
iBMC	root	root	Huawei12#$	登录iBMC Web界面或iBMC 命令行。	-	Grantley/Romley/Brickland平台默认用户名和密码。

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
iBMC	Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC 命令行。	-	Purley/Cedar Island/Whitley平台默认用户名和密码。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
iBMC	roAdministrator@9000	-	-	SNMP只读团体名。	-	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	rwAdministrator@9000	-	-	SNMP读写团体名。	-	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	TrapAdmin12#	-	-	Trap团体名。	-	如果启用该版本的Trap服务，请及时修改Trap团体名。
BIOS	-	-	-	登录BIOS界面。	-	若使用的是支持first login密码功能（即BIOS默认无密码，第一次进Setup界面时，会提示设置新密码）的BIOS版本，不支持“Clear Supervisor Password”参数。
Device	daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录
Device	sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。		
Device	CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用	

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使用，每个租户拥有自己独立的用户。		
Device	CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-			
Device	CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-			
Device	CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-			
Device	CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-			
Device	CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-			
Device	CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-			
Device	CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-			

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-			
Device	CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-			
Device	CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-			
Device	CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-			
Device	CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-			
Device	CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-			
Device	CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-			
Device	CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-			

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。		
Device	HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。		
Device	HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。		

16 Atlas 900T PoD Lite

表 16-1 用户清单

应用系统	用户名	默认密码	用户用途	备注
iRM	Administrator	Admin@9000	登录iRM管理系统。	-

Atlas 900T RAK 计算节点

表 16-2 用户清单

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
iBMC	-	-	Admin@9000	登录iBMC U-Boot。	-	-
iBMC	root	root	Huawei12#$	登录iBMC Web界面或iBMC 命令行。	-	Grantley/Romley/Brickland平台默认用户名和密码。

版权所有 © 华为技术有限公司

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
iBMC	Administrator	-	Admin@9000	登录iBMC Web界面或iBMC 命令行。	-	Purley/Cedar Island/Whitley平台默认用户名和密码。 建议首次登录后修改密码，并每隔3个月修改一次密码，以降低安全风险。修改密码方法如下： 1. 使用Administrator登录web页面。 2. 在iBMC的主界面上选择“用户&安全 > 本地用户”，单击待修改密码的用户名对应的“编辑”，输入新密码并确认验证旧密码后单击“确定”。
iBMC	roAdministrator@9000	-	-	SNMP只读团体名。	-	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	rwAdministrator@9000	-	-	SNMP读写团体名。	-	如果启用该版本的SNMP服务，请及时修改SNMP的团体名。
iBMC	TrapAdmin12#	-	-	Trap团体名。	-	如果启用该版本的Trap服务，请及时修改Trap团体名。
BIOS	-	-	-	登录BIOS界面。	-	若使用的是支持first login密码功能（即BIOS默认无密码，第一次进Setup界面时，会提示设置新密码）的BIOS版本，不支持“Clear Supervisor Password”参数。
Device	daemon	daemon	-	系统服务用户。	未启用	禁止登录
Device	sshd	sshd	-	SSH服务守护进程。		
Device	CustAiCpuUser	HwHiAiUser	-	专用于运行用户自定义AI CPU算子的进程。	启用	

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	CustAiCpuUser1	CustAiCpuUser1	-	虚拟化场景下，分租户使用，每个租户拥有自己独立的用户。		
Device	CustAiCpuUser2	CustAiCpuUser2	-			
Device	CustAiCpuUser3	CustAiCpuUser3	-			
Device	CustAiCpuUser4	CustAiCpuUser4	-			
Device	CustAiCpuUser5	CustAiCpuUser5	-			
Device	CustAiCpuUser6	CustAiCpuUser6	-			
Device	CustAiCpuUser7	CustAiCpuUser7	-			
Device	CustAiCpuUser8	CustAiCpuUser8	-			

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	CustAiCpuUser9	CustAiCpuUser9	-			
Device	CustAiCpuUser10	CustAiCpuUser10	-			
Device	CustAiCpuUser11	CustAiCpuUser11	-			
Device	CustAiCpuUser12	CustAiCpuUser12	-			
Device	CustAiCpuUser13	CustAiCpuUser13	-			
Device	CustAiCpuUser14	CustAiCpuUser14	-			
Device	CustAiCpuUser15	CustAiCpuUser15	-			
Device	CustAiCpuUser16	CustAiCpuUser16	-			

应用系统	用户名	属组	默认密码	用户用途	用户状态	备注
Device	HwSysUser	HwSysUser	-	用于运行不涉及外部数据处理的进程。		
Device	HwDmUser	HwDmUser	-	用于运行设备管理相关的进程。		
Device	HwBaseUser	HwBaseUser	-	HwDmUser用户和HwHiAiUser用户存在一些公共组件，这些组件的文件属主会设置为HwBaseUser用户。		