


## 手柄按键定义：



## 初始定义：

名称	方向	动作
左摇杆	上	前进
	下	后退
	左	左转
	右	右转
右摇杆	上	前进 (慢)
	下	后退 (慢)
	左	左横移
	右	右横移
按键	1	前进
	2	右转
	3	后退
	4	左转
	A	动作 1
	B	停止
	C	动作 2
	D	动作 3

注意：在做 1、2、3 号动作时，想要停止当前动作需要按下“按键 B”。  
左、右摇杆也各带一个轻触开关，也可以写入动作。